

Woman Shave



Attenzione

Non sciacquare la testa o l'unità sott'acqua o immergere. Non gettare la batteria nel fuoco. Non destinato a persone di età pari o inferiore a 12 anni. Utilizzare solo per l'uso previsto come descritto nel presente manuale. Non usare su pelle irritata, ferite aperte o se si verificano rotture. Interrompere l'uso in caso di irritazione o perdita della pelle. Smaltire le batterie vecchie secondo tutte le normative locali applicabili.

RICARICA

Assicurarsi che l'unità sia completamente carica prima dell'uso. Inserire l'estremità più piccola del cavo di ricarica nella presa e quella grande in una porta USB. (Immagine 1) Ricarica iniziale di circa 4 ore. la ricarica richiede che il LED dell'indicatore di alimentazione diventi ROSSO durante la ricarica. La luce si spegne quando è completamente carica.

NOTA: NON azionare l'unità mentre è collegata. Il dispositivo ha un tempo di funzionamento senza fili fino a 45 minuti quando è completamente carico.

Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Cura e manutenzione

PULIZIA

La lama è fragile - maneggiare con cura.

- Se i peli si sono accumulati sulla guida o sulla lama, è sufficiente soffiarli o spazzare delicatamente con la spazzola inclusa.
- Non risciacquare la lama. Può causare danni.

SOSTITUZIONE LAMA

Sono disponibili pacchi lama di ricambio. Per risultati ottimali, sostituire la lama ogni 4 mesi o quando non fornisce più i risultati desiderati.

- Rimuovere eventuali residui.
- Premere la fibbia per spingere delicatamente il dispositivo di rilascio della lama verso l'alto e tenere la lama per evitare la caduta (immagine 3).
- Tenere la nuova lama per i lati e premere sull'impugnatura. Ci sarà un "clac" quando il blade è sicuro

NOTA: assicurarsi che lo stelo che si trova sotto la testa della lama sia centrato prima di fissare la lama all'unità. Dopo la sostituzione, se la lama non si muove una volta accesa, rimuovere la testa, accendere brevemente l'unità e reinstallare la testa.

Avvertenza

- SOLO USO A SECCO

- Non utilizzare il rifinitore quando è collegato

- Non risciacquare

- Utilizzare solo il pennello per pulire la lama.

- L'unità contiene una batteria agli ioni di litio. Non gettare nel fuoco.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- Non usare la pelle sensibile o irritata.

- Non collocare o far cadere acqua o altri liquidi mentre è collegato.

- Non utilizzare se danneggiato poiché potrebbe causare lesioni personali.

- Non sciacquare o immergere in acqua o altri liquidi.

